


# 6330ダイナコンパクトLEDトーチ取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください

PL法のもとでは製造業者は製品の完成度に責任を持たねばなりません。しかしながら使用者の誤った使い方により起こりうる事故には責任を負いかねる場合がございますのであらかじめご了承ください。

## 1 各部名称

- ① ライトON/OFF
- ② ダイナモハンドル
- ③ LEDライト（3灯）



## 2 機能

- LEDライト
- ダイナモハンドル

## 3 電源

- ダイナモ充電

## 4 ライトの点灯方法

ライトを点灯するには、まず本体の内部電源に充電する必要があります。

②ダイナモハンドルを回転させて充電するか、もしくは充電中に①ライトON/OFFスイッチを押すとライトが点灯します。

※ライトの使用が終わったら必ずライトスイッチを、押してOFFの状態にし、ライトが消灯していることを確認してください。ライトが点灯したままの場合、内部電源が過放電してしまい、最悪の場合充電ができなくなる恐れがあります。

## 5 電池について

- 1.この製品の電池寿命は約500回まで満充電放電が繰り返せます。
- 2.ライト使用後は、約1分間程度ダイナモハンドルを回転させ充電するようにしてください。（内部電源の劣化が低減できます。）
- 3.ライトの使用が終わったら必ずライトスイッチを、押してOFFの状態にし、ライトが消灯していることを確認してください。ライトが点灯したままの場合、内部電源が過放電してしまい、最悪の場合充電ができなくなる恐れがあります。
- 4.過放電防止のため、長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度の割合で約1分間程度ダイナモハンドルを充電するようにしてください。

### ※ LEDライトについて

本機は通常の豆電球ではなく、LED（発光ダイオード）を使用しているため、長寿命で電球切れを起こしません。従いまして電球交換の必要がありませんので、本体を開けLEDに触らないでください。故障の原因となります。

◎点灯中のLEDを直視しないでください。視力障害の原因となるおそれがあります。