

# 6440 LEDブックライト 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

PL法のもとでは製造業者は製品の完成度に責任を持たねばなりません。しかしながら使用者の誤った使い方により起こりうる事故には責任を負いかねる場合がございますのであらかじめご了承ください。

## 1 各 部 名 称

- ① LEDランプ
- ② ON/OFFスイッチ
- ③ バインダー

## 2 機 能



- LEDブックライト

## 3 電 源

- 単4電池2本使用（別売）

## 4 展 開 方 法


1. [図-1] のように、本体を起こします。
2. [図-2] のように、【A】ライトユニットを起こして角度調節をし、【B】バインダーで本を挟みます。



3. [図-2] の②ON/OFFスイッチでLEDライトを点灯させます。

## 5 電 池 交 換

1. 本体裏側の、電池カバーをスライドします。
2. 電池ボックスに正しい方向に電池を入れます。
3. 電池カバーを閉じるときは逆の手順で行ってください。



## 警告：乾電池についての注意

※電池の極性(+/−)の方向を間違わないこと。※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないこと。※アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないこと。※規格の異なる電池は使用しないこと。※長時間ご使用にならないときは必ず電池を本体より抜き取ってから保存しておいてください。

上記の様な状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめてください。間違った方法でのご使用による事故には、製造社及び販売者は責任を負いかねます。