


LEDエコソーラーライト

取扱説明書



このたびは「LEDエコソーラーライト」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は保証書をかねておりますので、紛失しないよう大切に保管してください。誤った使用により生じた損害に関してましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

警告

- 小児に手の届かないところに保管してください。
 - 本製品を分解・修理・改造しないでください。発火したり異常作動するおそれがあります。
 - 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならにようご注意ください。
 - 防水仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめください。
 - 商品を保管する場合は極力ソーラーパネルに光があたるようにしてください。
 - 固いものや、鋭利なものがソーラーパネルにあたらないようにしてください。破損する恐れがあります。
- ※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用ください。


※製品ご購入時には、電池部分に絶縁テープが添付されています。
テープを外してからご使用ください。

1 基本機能

●LEDライト ●太陽電池

2 各部名称

- ① LEDライト (3灯)
- ② 太陽電池パネル
- ③ LEDライトスイッチ
- ④ 充電電池フタ (本体裏)




3 電 源

- 充電式ボタン電池 (3.6V LIR2450)
- ソーラー電源

4 LEDライトの使用方法

LEDライトスイッチ③をLEDライト側にスライドさせるとLEDライトが点灯します。戻すとLEDライトが消えます。(図1)

図1



5 太陽による充電をするには

太陽充電を行う場合、LEDライトスイッチ③をOFFの位置に合わせて下さい。

※ 太陽電池パネル②を直接日光に当ててください。なるべく太陽光線が直角に当たるように置いて下さい。

※ 太陽電池パネル②にある銀色のラインが断線している場合がありますが、太陽充電をするにあたっては特に問題ありません。

※ 充電時間と使用時間の目安について

太陽充電を行いますと、約50時間で満充電になり、LEDライトが約70分使用可能です。

※ 屋内での蛍光灯直下での充電も可能です。

6 充電電池について

※購入後、初めて本機を使用するときは、充電電池は若干充電された状態になっています。

※充電電池の寿命はきわめて長く、通常の使用においては、交換の必要がありません。

警告

- 充電式ボタン電池の極性(+/−)の方向を間違わないこと。
 - 規格の異なる電池は使用しないこと。
 - 長時間ご使用にならない場合は、充電式ボタン電池を本体から抜き取って下さい。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
 - +/−をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携行、保管しないでください。
 - 電池の液漏れや、異臭があった場合は、漏れた液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけて下さい。
- ※上記の様な状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめて下さい。間違った方法でのご使用による事故には、製造者及び販売者は責任を負いかねます。

7 仕様

- 電 源：充電電池(充電式ボタン電池3.6V LIR2450)
：太陽電池
- 本体材質：ABS樹脂
- 使用温度：−10~40°C
- 本体寸法：42×115×12mm