


Fragrance diffuser

Fu-rin

～ 風 涼 ～

取扱説明書

このたびは「フレグランスディフューザー Fu-rin」をお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書は保証書をかねておりますので、紛失しないよう大切に保管してください。
誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



- ※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。
- ※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

警告 注意事項


- 本体に強い衝撃など与えないでください。
- 本体は正しく立ててご使用ください。
- 吸気口や吹出口をふさがないでください。
- 本製品を改造したり分解しないでください。発火したり異常動作、故障の原因となる恐れがあります。
- 防水仕様ではありません。雨やシャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめください。
- 小児の手の届かないところで保管してください。
- 大変危険ですので、吹出口に指や物を入れたりしないでください。

乾電池についての注意


- 乾電池の極性(+/-)の方向を間違わないこと。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないこと。
- アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないこと。
- 規格の異なる電池は使用しないこと。
- 長時間ご使用にならない時は、必ず電池を本体より抜き取ってから保存しておいてください。

※上記のような状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因となりますので絶対にやめください。間違った方法でのご使用による事故には製造者及び販売者は責任を負いかねます。

各部名称



付属品



USBケーブル (1m)



アロマシート (5枚)



取扱説明書 (本書)

使用方法

1.電源のセット方法

はじめに電源をセットします。

●USB電源使用の場合 → **USBケーブル接続方法参照**

●乾電池使用の場合 → **乾電池の入れ方参照**

2.アロマシート使用方法


【精油などの場合】

アロマシートに2～3滴程たらしめます。

【香水などの場合】

スプレータイプのは1～2吹き程度
吹きかけます。

※本体に精油やフレグランスが付かないよう
ご注意ください。



3.アロマケースのセット方法

香りをつけたアロマシートをアロマケース
にセットしたら、アロマケースを本体に
セットします。

4.本体スイッチについて

アロマケースを本体にしっかり固定できたら、スイッチを押して動作させます。

スイッチ回数	1回目	2回目	3回目
運転状態	連続運転	間欠運転	停止
ランプ状態	点灯	ゆっくり点滅	消灯
タイマー機能	1時間	2時間 (20秒運転/40秒停止)	なし


※香りの適用範囲について。本体を中心に1～2m程度です。

USBケーブル接続方法

USB接続方法

まず本体裏側のUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込みます。

次に電源供給可能なPC側のUSBポートに反対側のケーブルを差し込めば完了です。




※このUSBケーブルで本体とパソコンのデータのやり取りは出来ません。

※乾電池が入っている状態でも、USBケーブルから電源が供給されている場合は、USBケーブル側の電源を使用します。その際に、USB側の電源がOFFになった場合引き続き乾電池で駆動します。

乾電池の入れ方

図1のように本体底面の電池ボックスのツマミを手前に引きながら、電池ボックスを引き上げます。

単3電池2本を図2のように電池を正しい方向に入れてください。



※電池の交換は、動作ランプが暗くなってくれば、交換時期です。

乾電池での使用時間目安

マンガン電池

連続運転1時間を約2回分

間欠運転2時間を約2回分

アルカリ電池

連続運転1時間を約4回分

間欠運転2時間を約4回分

※上記の時間は目安です。電池の種類や諸条件により短くなる場合もあります。

故障かな?と思ったら

状態	調べること	対処方法
ファンが回らない。 ランプがつかない。	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。
	USBケーブルが正しく接続されていますか?	USBケーブルを正しく接続してください。
	電池の入れ方が間違っていますか?	電池を正しく入れ直してください。
	運転状態が、間欠運転になっていませんか?	運転状態を連続運転にする。
香りがしない。	香りが薄れてきていませんか?	香りを追加してください。
	アロマシートは正しく取付けられていますか?	アロマシートを正しく取付けてください。
	吸気口または、吹出口を塞いでいませんか?	吸気口または、吹出口を開けてください。
	電池、またはUSBが接続されていない為ファンが回っていない。	電池、またはUSBが接続されているか確認してください。

仕様

電源:USB電源(ケーブル1m付属) 乾電池 単3電池×2本(別売)

サイズ:90×78×133mm

付属品:USBケーブル(1m) 交換用アロマシート5枚

Fragrance diffuser

FU-rin

～ 風 凜 ～

交換用アロマシートのご案内

付属のアロマシートを使い終えた場合、アロマシートを別途ご用意しておりますので、詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

商品番号：6790

商品名：交換用アロマシート(10枚入)

J A N：4511793006521

価格：420円(税込)