


FL-350 3+4どっちもLEDライト 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

PL法のもとでは製造業者は製品の完成度に責任を持たねばなりません。しかしながら使用者の誤った使い方により起こりうる事故には責任を負いかねる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1 各部名称

- ① LEDライト
- ② 3/切/4ライト切換スイッチ
- ③ 電池BOXカバー



2 機能

●LEDライト (LEDの交換はできません。)


(単3形電池と単4形電池の両方が使えるLEDライトです。)

(単3形電池と単4形電池を同時に入れることが可能で、手元のスイッチで切り換えれば、より長時間LEDライトを使用出来ます。)


3 電源 単4形電池2本使用(別売)、単3形電池2本使用(別売)

4 電池の入れ方

図の③電池BOXカバーを矢印の方向にスライドさせてください。単3電池2本、単4電池2本を⊕ ⊖の向きを間違わない様に入れてください。



③電池BOXカバーを矢印の方向にスライドさせて開ける



単4形電池×2本


単3形電池×2本

◎電池が消耗してくるとLEDライトを使用する際にLEDライトが極端に暗くなる場合があります。その時が電池寿命となりますので、新品の電池と交換してください。

5 LEDライトの使用法

①各部名称の図の②3/切/4ライト切換スイッチを単3形電池が入っている場合は3に、単4形電池が入っている場合は4にあわせるとLEDライトが点灯します。

(単3形電池、単4形電池両方が入っている場合は3、4いずれかにあわせてください。図参照。)



単3形電池でLEDライトが点灯します。

単4形電池でLEDライトが点灯します。

※ LEDライトについて

本機は通常の豆電球ではなく、LED(発光ダイオード)を使用しているため、長寿命で電球切れを起こしません。従いまして電球交換の必要がありませんので、本体を開けLEDに触らないでください。故障の原因となります。



警告

点灯中のLEDを直視しないでください。視力障害の原因となるおそれがあります。

警告：乾電池についての注意

※電池の極性(+/-)の方向を間違わないこと。※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないこと。※アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないこと。※規格の異なる電池は使用しないこと。※長時間ご使用にならないときは必ず電池を本体より抜き取ってから保存しておいてください。

上記の様な状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめてください。間違った方法でのご使用による事故には、製造社及び販売者は責任を負いかねます。