


LED人感センサーランプ

取扱説明書



このたびは「LED人感センサーランプ」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。
※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は各社の商標または登録商標です。

1 基本機能

●人感モーションセンサー

※点灯時間:30秒

※感知範囲:半径3から5メートル(角度:約100度)

2 各部名称



① LEDランプパネル(6灯)

② 人感モーションセンサー

③ 光センサー

④ 電池BOXフタ


⑤ ネジ掛けホール



裏面


3 付属品

- ① 壁装着用プラス木ネジ×2本
- ② マジックテープ×2セット
- ③ スチール壁用取り付け磁石×2個
- ④ 磁石取り付け両面テープ×2枚



4 乾電池の入れ方

1. 背面の③乾電池BOXフタの開け、単3乾電池3本を+／-の方向に注意して正しくセットしてください。
※③フタのツメを押さえて開けてください。
※1～5の順番で入れてください。
※バネのある方がマイナス側になります。
※フタは取り外し式です。紛失にご注意ください。
2. フタを正しく閉めてください。



5 壁に掛ける。

①ネジで壁に取り付ける場合。


付属品の壁装着用プラス木ネジ2本を壁に取り付けたい位置に2箇所取り付けてください。

※2箇所の間隔に注意して正しい距離で取り付けてください。
(本体裏側の⑤ネジ掛けホールの間隔を確認してください。)

※縦、横どちらでも取り付けできます。

※ネジを壁から1.5mmあけて取り付けてください。

②マジックテープ 取り付け例



②マジックテープで取り付ける場合。

付属品のマジックテープを本体裏側に貼り付けてください。反対側のテープを取り付けたい壁に貼り付けてください。

③磁石で取り付ける場合。

付属品のスチール壁用取り付け磁石×2個に磁石取り付け両面テープ×2枚を貼り、本体裏側に貼り付けてください。

注意 マジックテープ及び磁石を取り付ける場合は電池フタに重ならないようにしてください。

※テーブルに置きたい場合

磁石に両面テープを貼り、裏面エッジ部2箇所に取り付ければスタンド代りになります。



6 センサーについて

人感モーションセンサーにより暗い場所で人／動物の動きを感知して自動点灯いたします。

※30秒経つと自動で消灯いたします。

※明るい場所では点灯いたしません。

仕 様

- 6LEDバー型センサーランタン(80ルーメン)
- 人感モーションセンサー
※点灯時間:30秒
- 感知範囲：半径3から5メートル(感知角度 約100度)

警 告

- 点灯中のLEDランプを直視しないでください。視力障害の原因となるおそれがあります。
- 壁に掛ける際は、落下にご注意ください。破損やケガの原因となるおそれがあります。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。発火したり異常作動するおそれがあります。
- 防水仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめください。
- 乾電池のプラス・マイナスを正しくセットしてください。
- 乾電池は、古いものと新しいものを混ぜたり、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
- 長時間で使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取ってください。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
- 内部に磁石を使用していますので、磁力の影響を受ける製品の近くでは使用しないでください。